

Mise en place du dôme



Tout le matériel tient sur le chariot



On place le ventilateur à l'opposé de la porte (d'entrée et du dôme)



Ouverture de la boîte contenant le ventilateur



Boitier pour relier le ventilateur (et régler son intensité)



On sort la structure gonflable de son sac



Déplier la structure en plaçant l'ouverture à l'opposé du ventilateur



Adapter le manchon avec les scratches sur le ventilateur



Allumer le ventilateur. La structure se gonfle en 10min



L'entrée du dôme se fait un moyen d'un sas



Structure gonflée



Ouverture de la mallette contenant le miroir



Placer le rétroprojecteur face au miroir en faisant attention de centrer l'image



Branchement de l'ordinateur sur le rétroprojecteur